

MINIACTION OPTIONAL

Interfaccia operatore
rimovibile (HMI)

Removable operator
interface (HMI)



Il servoazionamento è predisposto per l'utilizzo di una interfaccia operatore rimovibile tipo TTR001, impiegabile per la parametrizzazione e per la lettura di eventuali codici di errore. Esso consta di un display alfanumerico a 2 righe da 8 caratteri e di 4 tasti direzionali; sul lato frontale dell'azionamento è previsto un apposito alloggiamento per il fissaggio a scatto e relativa porta HMI.

The servo drive is set up to accept a TTR001 removable operator interface, which is used for parameterisation and for reading possible error codes. The interface consists of an 8-character, 2-line alphanumeric display and 4 arrow keys. A special seat is provided at the front of the servo drive for snapping in the interface and its HMI port.